

**HESTIA 915 KOMBINERT HJEMMEALARM FOR BRANN OG SIKKERHET****KOM RASKT IGANG!****MONTERING/ TILKOPLINGER.**

1. Kople opp systemet (se koplingskjema på side 17 i installasjonsveiledningen).
  - Husk at det skal være **10kohm** over hver sløyfe.
  - **OS-200** kan koples med kun 2 ledere.

*Tips! Vent med å kople til batteriet til resten av systemet er ferdig koplet og testet.*
2. **Batteritilkopling.**
  - Kople til ledningen fra **ACCU** (rød leder er +).
  - Sentralen vil da lyse på: FEIL (ERROR) - indikerer Hovedprogram nivå.  
SABOTASJE (TAMPER) - indikerer at dekselet er av  
NETT (POWER) - indikerer at nett ennå ikke er tilkoplet.
3. **Koplingstest.**
  - Hold inne **sabotasje bryteren**.  
SABOTASJE-lyset på frontdekslet og den røde lysdioden like under sabotasjebryteren på kretskortet vil nå slukke.  
Dette er tegn på at du har koplet sløyfene riktig.

*Tips! Hvis overnevnte ikke skjer, må du sjekke sløfekoplingene dine.*
4. **Nett tilkopling.**
  - Sett på **frontdekslet** og kople til **nettet**.
  - Sentralen vil da lyse på: NETT (POWER) - indikerer at strømforsyningen er tilkoplet nettet.  
FEIL (ERROR) - indikerer at du er i Hovedprogram nivå.

*Tips! Det kan være lurt å kople fra ledningen til sirenen i sentralen til du er ferdig med å kople og teste.*

**PROGRAMMERING.**

1. Sjekk **fabrikkoppsettet** på side 14 i manualen.
  - **Du står nå i Hovedprogram nivå**. Det kan forandres nå. (Se side 13 i installasjonsveiledningen.)
  - Hovedprogrammet kan forandres senere ved å gå inn i Hovedprogram nivå med:  
[\*][6][installerings kode].  
Tast [#] for å gå ut av Hovedprogram nivå.

*Tips! Et programmeringseksempel finnes på side 18 og 19 i installasjonsveiledningen.*
2. **Hvis alt går galt** kan systemet resettes på følgende måte:
  1. Kople fra strømforsyning og batteri.
  2. Kortslett RESET pinnene på hovedkortet i sentralen.
  3. Kople til batteriet.
  4. Ta bort kortslutningen.

*Tips! Sentralen vil nå kjøre en selvtest og så stå i hovedprogram nivå. Dvs. FEIL vil lyse.*

**TESTING.**

1. Trykke på knappen på røykvarslere. - Sentralen aktiveres automatisk og gir alarm.
2. Avstill systemet, og tast \* 3 for å slette hukommelsen.
3. Aktiver systemet.  
*Tips! Husk at systemet ikke lar seg aktivere når en innbruddssløyfe er utløst.*
4. Gå foran bevegelsesdetektorene. Sentralen skal gi alarm.
5. Gjenta punkt 2 og 3.
6. Test andre detektorer du har tilkoplet ved fysisk å bryte dem.
7. Avstill systemet.

Nå kan du sette deg ned å lese **Installasjonsveiledningen**.

Merk deg spesielt side 15 og 16 samt ferdigattesten på side 20.

**PS! Installasjonsveiledningen må leses slik at du vet hvilke muligheter du kan tilby kunden.**