

Anbefalt oppsett for JA-82Y mot alarmmottak (ARC)

De fleste hendelser er slått på fra fabrikk. Dette kan endres ved oppstart (da alarmmottak ikke ønsker å få meldinger utover de som er absolutt nødvendig). Noen alarmmottak filtrerer meldingene selv. Anbefaler å ta bort følgende hendelser.

NB: Hvilke hendelser som skal sendes/ikke sendes til alarmmottak må bestemmes av eier og alarmmottaket. Dette er kun ment som en anbefaling.

Programmeringsekvensen er: 05puux

P = alarmmottak (ARC) 1 eller 2

uu = hendelse nr

x = rapport av eller på (0 = av, 1 = på)

Forklaring	Sekvens
Alarm ved oppstart av systemet	051000
Panikkalarm	051040
Sabotasjealarm	051050
For mange feil tastet brukerkoder	051060
Feil på enhet	051070
Hele systemet aktivert	051080
Hele systemet deaktivert	051090
Aktivering av systemet uten kode	051120
Delaktivering del A	051130
Kommunikasjonsfeil med detektor	051140
Nettbortfall til sentral	051150
Nett tilbake sentral	051160
Batterifeil detektor	051170
Feil på backupbatteri i sentral	051200
Normalt backupbatteri i sentral	051210
Forstyrrelse (jamming) av radiosignalene	051240
Aktivering seksjon A	051260
Aktivering seksjon B	051270
Deaktivering seksjon A	051280
Deaktivering seksjon B	051290
Aktivering seksjon C (valget mangler i Olink 2.0.2)	051300
Deaktivering seksjon C (valget mangler i Olink 2.0.2)	051310
Delaktivering del AB	051330
Åpnet service-/vedlikeholds nivå	051650
Avsluttet service-/vedlikeholds nivå	051660
Sending til alarmmottak nr 1	051680
Ikke sending til alarmmottak nr 1	051690
Sending til alarmmottak nr 2	051700
Ikke sending til alarmmottak nr 2	051710
Alarm avstilt av bruker	051780
Alle sabotasjekontakter normal	051800
Ingen kontakt fra kommunikator	051830
Normal kontakt fra kommunikator	051840
Strømforsyningsfeil over 30 minutter til sentral	051890
Ubekreftet alarm	051900
Behov for service	051910
Systemet låst etter alarm	051960
Systemet låst opp etter alarm	051970
Feil på kommunikasjon til alarmmottak	051520
Kommunikasjon til alarmmottak fungerer igjen	051530