

# **BRANNINSTRUKS**

## **1. Brannalarmsirenene aktivert**

- Lokaliser alarmstedet.
- Ta med brannslukkingsapparat og ev. lommelykt.
- **Ikke avstill sirenene !**
- Undersøk om det virkelig er brann.

## **2. Ved brann**

- Forsøk å slukke med tilgjengelig slukkemateriell
- Varsle og evakuer eventuelt truet personell
- Ring brannvesen på tlf. nr: **110** Gi følgende opplysninger:
  1. Dette er fra .....
  2. Det er brann i .....
  3. Redegjør for omfang
- Forsøk å lukke dører og vinduer
- Møt brannvesenet
- Trykk «AVSTILL SIRENE» for å avstille sirener når situasjonen er under kontroll. (slår seg automatisk på igjen etter 10 minutter).
- Brannvarsler som har gitt alarm lyser fast rødt.
- For å avstille anlegget fullstendig, trykk «RST/OFF». «Disable» lyser da gult. (nedsenket knapp. Bruk en tynn spiker e.l.).
- For å aktivere anlegget igjen, trykk på «RST/OFF» igjen. «Disable» slukker.

## **3. Ved feil alarm**

- Trykk: «AVSTILL SIRENE» og «RST/OFF».
- Trykk «RST/OFF» igjen for å aktivere anlegget igjen («disable» blinker i ca 3 min.).
- Undersøk området 2 ganger til i løpet av 1 time

## **4. Ved feil**

- Panelet viser med gult blinkende lysdiode på «FAULT».
- Sørg for at feilen blir utbedret. «FAULT» vil da slukke automatisk.
- Detektorer blinker gult når det er fremmedlegemer i kammer. Bytt detektor.

## **5. Test av anlegget**

- Trykk 3 ganger på «AVSTILL SIRENE». Brannvarslere piper 2 ganger hvert 10 sekund. Dette gjøres i ca 2 minutter, og tilbakestilles automatisk til normal drift.

**BRANNVESEN – Tlf: 110**