

# Bytte/Rengjøre detektorer i aspriasjonssystem

Om systemet varsler brannalarmer, kan man prøve å rengjøre detektorer før man eventuelt må bytte de ut.

## 1. Gammel type, til og med serienummer 16:

1. Kople fra all spenning.
2. Fjern dekkplate som ligger over hovedkort (Fjøs 3)
3. Løsne kortet, og vipp det opp forsiktig
4. Vri ut detektor av sokkel, (type Aritech, hvit og rund).
5. Rengjør kammer:
  1. Vri toppen på detektor mot venstre og du kommer til kammeret (sort).
  2. Press der det er merket "push", og løft av toppen.
  3. Rengjør kammer (ikke beveg sensor/mottaker).
  4. Sett på kammer igjen.
6. Sett inn detektor i sokkel og monter på dekkplate
7. Start opp systemet.
8. Har man fortsatt alarm, må man bytte ut detektor.
9. Kryssbytt detektorer for å se om feil følger detektor, eller om det ligger på elektronikkortet.
10. I tilfelle må man bytte hovedkort også.

## 2. Ny type, høyere enn serienummer 16:

1. Kople fra all spenning.
2. Har ikke dekkplate over hovedkort.
3. Løsne kortet, og vipp det opp forsiktig
4. Vri ut detektor av sokkel, (type nittan, hvit og rund).
5. Rengjør kammer:
  1. Løsne to små skruer I bunnen på detektor og du kommer til kammeret (sort).
  2. Press der det er merket "push", og løft av toppen.
  3. Rengjør kammer (ikke beveg sensor/mottaker).
  4. Sett på kammer igjen.
6. Sett inn detektor i sokkel.
7. Start opp systemet.
8. Har man fortsatt alarm, må man bytte ut detektor.
9. Kryssbytt detektorer for å se om feil følger detektor, eller om det ligger på elektronikkortet.
10. I tilfelle må man bytte hovedkort også.