

JA-60F, trådløst kodetastatur



JA-60F er et trådløst kodetastatur for JA-60 alarmsystem. Det fungerer nøyaktig på samme måte som det innebygde kodetastaturet på JA-60 sentralen. LED, display og en innebygd summer indikerer status på alarmsystemet.

Det kan koples inntil 8 kontrollenheter, JA-60E eller RC-11, til JA-60 systemet.

JA-60F er også egnet til å overvåke systemet ved "gå-test" på detektorene. Det leveres med 4 stk. 1,5V alkaliske batterier.

Spesifikasjoner

Strømforsyning:	4 stk. 1,5V alkaliske batterier type AAA (50uA) eller 12 VDC / 100mA adapter.
Levetid på batteriene:	1 år
Maks. antall tastatur pr. system	8 stk.
Kommunikasjonsområde:	40m åpent område
Antall brukerkoder:	14
Temp. område:	-10 til +40 °C
Test sertifikat:	EN 50 131-1 del 2, EN 300220

Installasjon

- Åpne opp kodetastaturet ved å trykke inn tappen på høyre side.
- Monter bakdekselet på egnet sted, f. eks ved utgangsdøren.
- Sett JA-60K sentralen i programmeringsnivå for kontrollenheter (se installasjonsmanualen for JA-60).
- Sett i batteriene. Kodetastaturet vil nå automatisk programmeres til systemet.
- Sett kodetastaturet på bakdekselet. Skyves først inn på venstre side, og så trykkes inn på høyre side.
- Test kodetastaturet ved å slå koden. Sentralen vil svare med et pip.

Strømforsyning med 12 V DC adapter

Hvis du ønsker at JA-60F tastaturet skal indikere systemets status kontinuerlig må det strømforsynes med en eksternt strømforsyning med 12 VDC.

- Kople til batteriene som forklart over slik at det blir programmert til sentralen.
- Kople +12V og GND til terminalene inne i kodetastaturet.
- La batteriene stå i for backup hvis spenningsbortfall.

Funksjoner

Funksjonene er lik som for det innebygde tastaturet på JA-60K. Men i tillegg har JA-60F 4 ekstra taster.

Aktivering uten kode (tilsvarer F1)

- **Del-aktivering** (tilsvarer F2)
- **Dør-åpning** (tilsvarer F3)
- **Panikk-alarm** (tilsvarer F7)

Innspilling av talemelding på systemet må gjøres fra det innebygde tastaturet på JA-60K.

Det innebygde lyset i tastene forsvinner etter 10 sekunder hvis ingen taster trykkes når tastaturet er drevet kun av batterier.

Testing av systemet med JA-60F kodetastaturet.

Set systemet i programmeringsnivå.

- Ta tastaturet løs fra bakdekselet ved å trykke inn tappen på høyre side.
- Gå forbi IR-detektorene med tastaturet i hånden. Tastaturet vil da gi fra seg et pip når du går forbi en detektor.

Batteritest og batteribytte

JA-60F sjekker sin egen batterikapasitet kontinuerlig. Ved svakt batteri vises dette med lys på "battery".

For å bytte batteriene må systemet først settes i programmeringsnivå. Bruk kun alkaliske batterier i JA60F kodetastaturet.