

## SETT OPP JA-80X MOT VAKTSENTRAL

JA-80X er en kommunikasjonsmodul som kan kommuniserer mot vaktentraler, såkalte ARC (Alarm Receiving Center). For komplett oversikt og de mange muligheter, se egen manual for JA-80X.

Dette eksempelet tar for seg programmering av JA-80X som eneste alarmoverføringsenhet montert i sentralen.

Du må ha en ID-kode som du får av vaktentralen.

Protokoll: CID (Contact ID)

### Hvordan sette opp:

1. Gå inn i servicemodus på sentralen via kodetastaturet. Tast [\*08080].
2. Legg inn vaktentralens tel nr: Tast [751xxxxxxxx\*0], der xxxxxxxx er telefonnr.  
Ex: 75112345678\*0 gir programmerer telefonnummer 12345678 som nummer 1 (hovednummer) til vaktentral.
3. Dersom du ønsker å legge inn alternativt / backup-telefonnummer til vaktentral taster du [752xxxxxxxx\*0]
4. Legg inn ID-kode: Tast [76xxxx\*0], der xxxx er ID koden.  
Dersom det skal være bokstaver i ID-koden, se komplett manual for JA-80X.
5. Åpne opp for kommunikasjonsprotokoll til vaktentral (ARC). Dette er nemlig ikke satt opp som standard: Tast [7913]
6. Enheten er fabrikkoppsatt til å sende alle hendelser til vakttsentral. For å **fjerne** noen av disse overføringene, tast følgende:  
Kommunikasjonssjekk hver 24. time: [7370]  
Service-hendelser: [7360]  
Funksjonsfeil: [7350]  
Aktivering / deaktivering av sentralen: [7340]  
Alarm avsluttet: [7330]
7. Test kommunikasjon: Tast [74], Etter riktig overføring, vil det lyse "Test ok", hvis feil vil det lyse "Test Error" i kodetastaturet.