

SETT OPP JA-80Y MOT VAKTSENTRAL

JA-80X er en kommunikasjonsmodul som kan kommuniserer mot vaktentraler, såkalte ARC (Alarm Receiving Center). For komplett oversikt og de mange muligheter, se egen manual for JA-80Y.

Dette eksempelet tar for seg programmering av JA-80Y som eneste alarmoverføringsenhet montert i sentralen.

Du må ha en ID-kode som du får av vaktentralen.

Protokoll: CID (Contact ID)

Hvordan sette opp:

1. Gå inn i servicemodus på sentralen via kodetastaturet. Tast [*08080].
2. Legg inn vaktentralens tel nr: Tast [01xxxxxxxx*0], der xxxxxxxx er telefonnr.
Ex: 01182345678*0 gir programmerer telefonnummer 82345678 som nummer 1 (hovednummer) til vaktentral.
3. Dersom du ønsker å legge inn alternativt / backup-telefonnummer til vaktentral taster du [012xxxxxxxx*0]
4. Legg inn ID-kode: Tast [031xxxx*0], der xxxx er ID koden.
Dersom det skal være bokstaver i ID-koden, se komplett manual for JA-80Y.
5. Åpne opp for kommunikasjonsprotokoll til vaktentral (ARC). Dette er nemlig ikke satt opp som standard: Tast [0011]
6. Det er en fabrikkopsatt forsinkelse før meldingen/e blir sendt til ARC. Denne forsinkelsen er satt til 1 minutt. For å **fjerne** denne forsinkelsen, tast [0610].
Det siste sifferet fastsetter forsinkelsestiden. Ex: [0615] gir 5 min forsinkelse.
7. Enheten er fabrikkopsatt til å sende alle hendelser til vakttsentral. For å **fjerne** noen av disse overføringene, tast følgende:

Direkte innbruddsalarm	051010
Forsinket innbruddsalarm	051020
Brannalarm	051030
Panikkalarm	051040
Feil kode	051050
Alarm etter oppstart	051060
Tamper-alarm	051070
Tamper OK	051080
Alarm avsluttet	051090
Alarm kvittert av bruker	051100
Aktivering	051110
Deaktivering	051120
Delaktivering	051130

Aktivering uten kode	051140
Feil på ekstern kommunikasjon	051150
Ekstern kommunikasjon OK	051160
Feil	051170
Feil OK	051180
Feil på AC over 30 minutter	051190
Feil på AC	051200
Feil på AC OK	051210
Feil på Backup-batteri	051220
Backup-batteri OK	051230
Servicenivå åpnet	051240
Servicenivå avsluttet	051250
PGX av/på	051260
PGY av/på	051270
Feil på trådløskommunikasjon	051280
Feil på intern kommunikasjon	051290
Intern kommunikasjon OK	051300
Periodisk test	051310
Uidentifisert alarm	051320

8. Test kommunikasjon mot vaktentral: Varsle Vaktentral og utløs en alarm. Sjekk med Vaktentral om hvilken alarm som ble mottatt.