

SETT OPP JA-82Y MOT VAKTSENTRAL

JA-82X er en kommunikasjonsmodul som kan kommuniserre mot vaktentraler, såkalte ARC (Alarm Receiving Center). For komplett oversikt og de mange muligheter, se egen manual for JA-82Y.

Dette eksempelet tar for seg programmering av JA-82Y mot alarmmottak 1 (ARC1). Dersom ARC2 skal brukes, se manual for programmeringssekvenser.

Du må ha en ID-kode som du får av vaktentralen.

Protokoll: CID (Contact ID)

Hvordan sette opp:

1. Gå inn i servicemodus på sentralen via kodetastaturet. Tast [*08080].
2. Legg inn vaktentralens tel nr: Tast [011xxxxxxxx*0], der xxxxxxxx er telefonnr.
Ex: 01182345678*0 gir programmerer telefonnummer 82345678 som nummer 1 (hovednummer) til vaktentral.
3. Dersom du ønsker å legge inn alternativt / backup-telefonnummer til vaktentral taster du [021xxxxxxxx*0]
4. Legg inn ID-kode: Tast [031xxxx*0], der xxxx er ID koden.
Dersom det skal være bokstaver i ID-koden, se komplett manual for JA-82Y.
5. Åpne opp for kommunikasjonsprotokoll til vaktentral (ARC). Dette er nemlig ikke satt opp som standard: Tast [0811]
6. Velg overføringsprotokoll. For å velge CID (ContactID) tast [0410].
7. Det er en fabrikkopsatt forsinkelse før meldingen/e blir sendt til ARC. Denne forsinkelsen er satt til 30 sek. For å **endre** denne forsinkelsen, må man inn i programmet O-link.
8. Enheten er fabrikkopsatt til å sende de fleste hendelser til vaktentral. Tabellen under viser hvem som overføres og hvem som ikke overføres. For å **fjerne** noen av disse overføringene, tast følgende:

Beskrivelse	Fabrikkopsatt Rapport ? Ja/Nei	Slå rapport på	Slå rapport av
Alarm etter oppstart av sentralen	Ja		051000
Tyverialarm (momentan innbruddsalarm)	Ja		051010
Inngangsalarm (forsinket innbruddsalarm)	Ja		051020
Brannalarm	Ja		051030
Overfallsalarm (panikkalarm)	Ja		051040
Sabotasjealarm	Ja		051050
Feil kode tastet inn	Ja		051060
Feil	Ja		051070

Tilkobling (aktivering)	Ja		051080
Frakobling (deaktivering)	Ja		051090
Tilkobling uten kode	Ja		051120
Deltilkobling A (hjemme)	Ja		051130
Mistet kommunikasjon m. enhet	Ja		051140
230VAC feil i alarmsentralen	Ja		051150
230VAC i alarmsentralen OK	Ja		051160
Lavt batteri i enhet	Ja		051170
Senderfeil	Nei	051181	
Senderen arbeider	Nei	051191	
Backupbatteri feil	Ja		051200
Backupbatteri OK	Ja		051210
Tyverialarm (24t innbruddsalarm)	Ja		051230
Radiojamming detektert	Ja		051240
Tilkobler A	Ja		051260
Tilkobler B	Ja		051270
Frakobler A	Ja		051280
Frakobler B	Ja		051290
Tilkobler C	Ja		051300
Frakobler C	Ja		051310
Område tilk. A,B	Ja		051330
Lav kreditt på SIM kort	Nei	051501	
SMS melding fra linje (f.eks fra JA-84P)	Nei	051511	
Kommunikasjon med ARC1 mislykket	Ja		051520
Kommunikasjon med ARC2 mislykket	Nei	051531	
Kommunikasjon med ARC1 gjenopprettet	Ja		051560
Kommunikasjon med ARC2 gjenopprettet	Nei	051571	
Sentralen starter opp	Nei	051641	
TEKNIKER kode inntastet	Ja		051650
Avslutt tekniker tilstand	Ja		051660
Alarm avbrutt	Nei	051671	
Alarm avbrutt av bruker	Ja		051780
Sentralen resatt og initiert	Nei	051791	
Alle sabotasjekontakter OK	Ja		051800
Ingen feil i systemet	Nei	051811	
Alle enheters strøm er OK	Nei	051821	
Ingen forbindelse	Ja		051830
Forbindelse resatt	Ja		051840
Masterkode resett (1234)	Nei	051851	
Masterkode endret	Nei	051861	
Rapport sendt OK	Nei	051871	
Rapport ikke sendt	Nei	051881	
230V's feil lengre enn 30 min.	Ja		051890
Ikke verifisert alarm	Ja		051900
Teknisk sjekk	Ja		051910
PgX utgang TIL	Nei	051921	
PgX utgang FRA	Nei	051931	
PgY utgang TIL	Nei	051941	

PgY utgang FRA	Nei	051951	
Tekniker reset	Ja		051960
Tekniker reset avbrutt	Ja		051970

9. Test kommunikasjon mot vaktentral: Varsle Vaktentral og utløs en alarm. Sjekk med Vaktentral om hvilken alarm som ble mottatt.