

Dato rev.:	11.11.15
Gjelder:	Programmering av enkelt oppsett til GD-04/GD-04K med SMS
Symptom:	
Årsak:	Ved bruk av M2M kan det være problemer med å programmere denne enheten eksternt ved bruk av GD-link og GD-web.

### Forklaring:

Denne enheten kan programmeres på 3 (4) forskjellige måter.  
GD-04 kan programmeres via GD-link og kabel (GD-04P), David Web eller med SMS.  
GD-04K kan programmeres via GD-link med kabel (standard USB type A og USB mini B), GD-link via internett, David Web, eller med SMS.

For programmering med SMS må SIM-kort være satt i uten PIN-kode. På GD-04(K) må alle LED være mørke.

Programmeringsforslag for enkel oppsett med SMS for GD-04(K):

#### ☐ Tekst på SMS som sendes ut fra GD-04:

- Ved triggering/aktiv inngang A: PC,ATA,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- Ved normal inngang A: PC,DTA,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- For å slette tekst/utsendelse ved normal inngang A: PC,DTA,,

- Ved triggering/aktiv inngang B: PC,ATB,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- Ved normal inngang A: PC,DTB,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- For å slette tekst/utsendelse ved normal inngang A: PC,DTB,,

- Ved triggering/aktiv inngang C: PC,ATC,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- Ved normal inngang A: PC,DTC,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- For å slette tekst/utsendelse ved normal inngang A: PC,DTC,,

- Ved triggering/aktiv inngang D: PC,ATD,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- Ved normal inngang A: PC,DTD,xxxx                     xxxx=tekst (ikke æ/ø/å)
- For å slette tekst/utsendelse ved normal inngang A: PC,DTD,,

#### ☐ Tlf-nummer som skal motta alarm/SMS:

- Rapport fra inngang A: PC,TNA,yyyyyyyy,yyyyyyyy,                     yyyyyyyy=tlf.nr.
- Rapport fra inngang B: PC,TNB,yyyyyyyy,yyyyyyyy,                     yyyyyyyy=tlf.nr.
- Rapport fra inngang C: PC,TNC,yyyyyyyy,yyyyyyyy,                     yyyyyyyy=tlf.nr.
- Rapport fra inngang D: PC,TND,yyyyyyyy,yyyyyyyy,                     yyyyyyyy=tlf.nr.

#### ☐ Også oppringing ved alarm på inngang:

- Oppringing på inngang A: PC,DNA,1
- Oppringing på inngang B: PC,DNB,1
- Oppringing på inngang C: PC,DNC,1
- Oppringing på inngang D: PC,DND,1

#### ☐ Service.tlf.nr:

- PC,STN,yyyyyyyy,yyyyyyyy                     yyyyyyyy=tlf.nr.

#### ☐ For å sette maks 10 SMS i løpet av 15 min:

- PC,DIP,0,0,0,1,0,0,0