

Hephais IFP128

Kobling av Sound05 med ekstern strømforsyning

NB: Switch 4 må settes i posisjon OFF

