

Dato rev.:	25.03.2010/th
Gjelder:	Alpha 4/8/12
Symptom:	Nivå 2 diode blinker og det virker som sentralen er låst. Du kommer ikke ut.
Årsak:	Sentralen står i nivå 3

Forklaring:

Hvis sentralen står i nivå 3, får du slike signaler.

I nivå 3 programmerer man kollektor utgangene, og det er normalt ikke her du skal være.

Det meste gjøres i nivå 2.

Du må gå ut av nivå 3.

Det gjøres ved å trykke på tastene:

1. Tilbakestill panel
2. Avstill summer.
3. Da er endringer lagret, og du kommer tilbake til normalnivå.