

<b>Dato rev.:</b>	<b>13.10.2011/th</b>
<b>Gjelder:</b>	<b>Alpha 4/8/12</b>
<b>Symptom:</b>	<b>Systemfeil lyser fast, alt annet synes å virke</b>
<b>Årsak:</b>	<b>Mangler endemotstand på «Input» eller «Inngang» terminalen</b>

**Forklaring:**

Hvis det ikke er terminert over «input/inngang» så vil sentralen lyse fast på systemfeil. Dette er den eneste i funksjonen som ikke har egen lysdiode.

**Løsning:**

1. Sett inn en 3,9kOhm motstand over klemmene.
2. Kan vurdere å restarte sentralen.