

Dato rev.:	02.12.2009/th
Gjelder:	Hephais-128, analogt adresserbart brannvarslingsanlegg
Symptom:	Kan jeg kople detektorer ut fra et stjernepunkt?
Årsak:	Ja, men du må definere sentralen som en linje- og ikke sløyfe koplet sentral

Forklaring:

Du kan velge om du vil kople sentralen som en sløyfe eller med åpen ende. Velger du åpen ende, kan du gå ut fra et stjernepunkt. Endene termineres ikke i dette systemet.

Du må velge hele sentralen som en linje- eller en sløyfesentral. Du kan ikke definere de forskjellige soner og linjer individuelt. Alle er enten linje eller sløyfe.