

Dato rev.:	24.02.16
Gjelder:	IFP-2.32 sentral
Symptom:	Piper, blinker og oppfører seg rart, klarer ikke å få kontakt ved første oppstart Ingen nettdiode lyser.
Årsak:	Flatkabel er ikke koplet skikkelig til mot panelet eller elektronikkortet. Må sjekke kabel

Forklaring:

Ved oppkopling, og alt annet er riktig med oppsett av lasker på 500-IDx og batteri, så piper sentralen usystematisk og blinker også rart. Nettdioden trenger heller ikke å lyse, selv om strøm er tilkoplet.

Løsning:

Sjekk flatkabel, og trykk den ordentlig inn på panelsiden og kretskortsiden. Den må sitte helt inne og ikke skjevt, da kan dette forårsake rare symptomer.