

|            |  |
|------------|--|
| Dato rev.: | 23.02.22/TH                              |
| Gjelder:   | IRS-3v4 aspirasjonsdetektor              |
| Symptom:   | Bruke en rørgate i en installasjon       |
| Årsak:     | Trenger bare en rørgate i installasjonen |

#### På IRS-3v4 ved bruk av en rørgate:

1. Kople fra batteri og strømforsyning
2. Plugg igjen det røret som *ikke* skal brukes (A eller B)
3. Ta ut flatkabel til sensorkortet (A eller B) som *ikke* skal brukes
4. Kutt Strap "Heating" til det sensor-løpet (A eller B) du *ikke* skal bruke.
5. Start opp aspirasjonsdetektor igjen.

