

<b>Dato rev.:</b>	<b>31.01.2010/th,kk</b>
<b>Gjelder:</b>	<b>JA-63KRX/KRG, JA-60F trådløst kodetastatur</b>
<b>Symptom:</b>	<b>Innrulling av kodetastatur JA-60F feiler mot sentralen JA-63KRX/KRG</b>
<b>Årsak:</b>	<b>Tidligere kodetastatur har blitt ødelagt, eller sentral kan ha hengt seg under en tidligere tilbakestilling.</b>

**Forklaring:**

Må du erstatte et defekt kodetastatur JA-60F og ikke bruker Comlink, må du åpne sentralen og resette den.

1. Åpne sentralen, og du får sabotasjealarm på eventuelt tilkoblede sirener.
2. Fjern all spenning på sentralen, og vent i ca 45 sek.
  - a. Kortslett resett-pinnene.
  - b. Kople til backupbatteri og 230VAC.
  - c. Fjern kortslutning på resett-pinner når grønn LED blinker på hovedkortet
  - d. Kople fra all spenning igjen, vent ca 45 sek.
  - e. Kople til batteri og 230VAC
  - f. Kortslett resett-pinner.
  - g. Sett batteri i JA-60F, og tastaturet lyser opp med c1 og så c2.
  - h. Fjern resett pinner og skru på lokket på sentralen.

Det hender under enkelte omstendigheter at sentralen henger seg når den tilbakestilles til fabrikkmodus.

Da må du bruke Comlink programmet, eller et kablet kodetastatur JA-60E for å få kontakt med sentralen, før du igjen kan lære inn et trådløst kodetastatur JA-60F.