

| | |
|-------------------|---|
| Dato rev.: | 17.10.12 |
| Gjelder: | SMS kommandoer for styring av systemet JA-80/OASIS via JA-82Y |
| Symptom: | Klarer ikke å styre systemet med SMS-kommandoer |
| Årsak: | Kjenner ikke fabrikk oppsatte kommandoer etter å ha endret språk til Norsk |

Forklaring:

Når man endrer språk på systemet (fra engelsk til norsk) blir også SMS-kommandoene endret. Kommandoene er som følger:

| | |
|--|------------|
| For å aktivere/slå på innbruddsalarmen | AKTIVERT |
| For å deaktivere/slå av innbruddsalarmen | AVSTILT |
| For å få en rapport på systemets status | STATUS |
| For å få en rapport på de 3 siste hendelsene i sentralens hukommelse | HUKOMMELSE |
| For å slå utgangen PGX på (må være programmert) | PGX ON |
| For å slå utgangen PGX av | PGX OFF |
| For å slå utgangen PGY på (må være programmert) | PGY ON |
| For å slå utgangen PGY av | PGY OFF |
| For å få en rapport på gjenværende kreditt dersom man bruker kontantkort. (Må være satt opp) | KREDITT |
| For å få en rapport på systemets versjon, reg.nr. | DINFO |