

**Dato rev.:** 12.11.2009/th

**Gjelder:** JA-80 Oasis, JA-80Y, TP-8x, AC/UC-82

**Symptom:** Strømstyring med SMS og PGX/PGY

**Årsak:** Strømstyring og starte ovn med frostvakt og/eller SMS

#### **Forklaring:**

Eksempel: Du har en ovn du vil starte når frostvakten slår inn, og du vil skru på/av ovnen med SMS

Du trenger sentralen JA-82K, GSM-modulen JA-80Y, en trådløs relemodul AC/UC-82, og for frostvakt en TP-8x. I tillegg trenger du et mellomrele som kan trekke nok strøm over mot ovnen. Vær klar over at PGX/PGY legges til 0V når de triggas hvis du kopler kabel til de. Trenger du NO/NC kan du bruke et JA-68 kort som koples til bus-terminalen på sentralen.

1. *Innruler (lær opp) AC/UC-82 mot TP-8x*
  - a. Kople opp AC/UC-82 med spenning.
  - b. Tast på x-knapp til LED4 lyser (for rele1). Rele1 er nå i av/på funksjon modus.
  - c. Sett batteri i TP-8x. Du har 10 sek. på deg før AC/UC-82 automatisk avslutter innrulleringsmodus. Den kvitterer med at alle 4 diodene lyser opp kort, og så lyser LED1 fast.
2. *Oppsett av JA-82-sentralen og UC/AC-82 relemodul*
  - a. Gå inn i servicemodus: trykk **“\*08080”**
  - b. Kople opp AC/UC-82 med spenning hvis det ikke er gjort.
    - i. Tast på x-knapp til LED4 lyser fast (for rele1). Rele1 er nå i på/av funksjon
    - c. Tast **“299”** på sentralen, nå er AC/UC-82 lært opp mot sentralen. Kvitterer med lys på alle
3. *Oppsett av TP-8x mot JA-82 sentralen*
  - a. Gå inn i servicemodus hvis du ikke står der: trykk **“\*08080”**
  - b. Gå til innruleringsmodus: Tast **“1”** (du kommer nå til første ledige adresse)
    - i. Ta ut batteriet av TP-8x og vent i 10 sek.
    - ii. Sett i batteriet i TP-modulen, og du ser at adressen hopper opp et nr, og den er lært opp.
  - c. Tast **“#”**
4. *Oppsett av PGX/PGY – De må stå som av/på (parameter 7) eller som puls (parameter 8)*
  - a. Gå inn i servicemodus hvis du ikke står der: tast **“\*08080”**
  - b. PGX: Tast **“237”** – Den er nå i av/på modus
  - c. PGY: Tast **“247”** – Den er nå i av/på modus
  - d. Tast **“##”** for å gå ut av servicemodus.
5. *Sende SMS for å (Husk mellomrom mellom ordene):*
  - a. Starte PGX/PGY: tast **“KODE PGX ON”** eller **“KODE PGY ON”**. Viktig med mellomrom
  - b. Stopp PGX/PGY: tast **“KODE PGY OFF”** eller **“KODE PGY OFF”**. Viktig med mellomrom.