

Drengen as

Dato rev.:	02.12.15
Gjelder:	Aspirasjonsentral W2001, gammel type med 3 soner, Aritech detektor
Symptom:	Alarm lyser på sone 3, klarer ikke å resette den.
Årsak:	Sjekk indikasjon på hovedkortets lysdioder, prøv å resette på hovedkortet (ikke på døren)

Forklaring:

Normalt blir denne fellesfeilen indikert av diodene på hovedkortet. Det hender at man klarer å resette feilen ve å resette direkte på hovedkortet. Klarer man det, bør man bytte dørkortet.

Forklaring til signaler på Hovedkortet:

1. LD1 / SYST: skal blinke sakte når programmet går.
2. LD2 / DCF1: lyser dersom det blir DC feil, DC skal normalt ligge fra 13,8 til ca 14VDC for tilfredsstillende lading av reserveakkumulator.
Dersom DC spenningen blir lavere og mellom 12-12,5VDC lyser denne.
3. LD3 / FILTER: lyser ved AC feil, Mellom B7 og B8 tilkobles AC spenningen fra sekundærsiden av trafo (ca 17VAC).
4. LD4 / FD: overvåker flowsensor og at det er tilfredsstillende flow av luft gjennom rørene.

Løsning:

1. Ved luftstrømsfeil, prøv å juster denne, om det ikke virker bytt kort.
2. Bytt ellers deler iht til meldinger på diodene.