

Drengen as

Dato rev.:	27.10.15
Gjelder:	Oversikt over Aspirasjon 2001_4 (Ny type/serie 21- 32)
Symptom:	
Årsak:	

Forklaring på kort:

- Powerprokort (OVP):
 - Sitter ved power. Kun enkel overspenning. Beskytter trafo. Har nettsikring på 1,6A
- Dørkortet:
 - Sitter i døren
 - All logikk sitter her.
 - Betjeningsknapper sitter her.
- Hovedkortet:
 - Lade/Termineringskort. Sitter på hoveddelen. Rett bak døren. Sikring til: Varmeelement, Zoner, sireneutganger, vifte, backupbatteri, ext 24v og ladekrets sitter her.
- Smalkortet:
 - Sitter under dekselet hvor Hovedkortet er festet. Midt mellom kammerene hvor detektorene sitter. Inneholder Flowsensor som måler vakumnivå i luftstrømmen.
 - DIP-rekke for konfigurering av systemet sitter her.

Forklaring til signaler:

- Feilvarsel på begge soner (1 og 2) og LED under, mellom de 2 utblåsningsrørene lyser:
 - Indikerer luftstrømsfeil