

Drengen as

Dato rev.:	22.04.16
Gjelder:	Aspirasjonsentral W2001, ny type med 4 soner
Symptom:	- Luftstrømsfeil, lyser rødt under - Samtidig feil indikeres på begge soner (frakoplet) ved at det lyser gult.
Årsak:	Kan hende at man må justere luftstrømsfølsomheten, eventuelt skifte flowsensorkort.

Forklaring:

Samtidig feil på begge rørgatesoner betyr luftstrømsfeil, og at den har vart over den tiden den er satt til å ha kontinuerlig feil.

Rødt flimrer på dioden mellom utblåsningsrørene under, betyr at den er i grenseland.

Fast rødt, da har du luftstrømsfeil.

Alarmfunksjonen er uansett status på luftstrømsfeil intakt.

Det kan hende at luftstrømsfølsomheten må justeres.

Løsning:

1. S6-S8: Setter tiden du vil ha kontinuerlig luftstrømsfeil **før** det varsles på sentralen.
Normal satt: S7= On, S6: kortere tid, S8: lengre tid (ca 30 sek).
2. S5: Skruv av flowsensor
3. S1-S4: S1=On, Max følsomhet på luftstrømsovervåkingen
S4=On, Lavest følsomhet på luftstrømsovervåkingen.
Viktig: Kun en av brytere 1-4 skal stå i On.

Hjelper ikke justeringer må flowsensorkortet byttes.

