

SJEKK AV VIFTE



1. Normalt med skader, er det hovedkortet som må byttes, sjekk derfor vifte først:
2. Se ring, mål spenning over klemmene.
3. Sett eventuelt spenning direkte på vifte, for å se om den går.
4. Sjekk sikring.