

Dato rev.:	14.11.14
Gjelder:	UCU Micropanel
Symptom:	Fault / Feil Blinker og/eller lyser fast
Årsak:	S2 eller S1 og S2 har dårlig kontakt eller er ikke tilkopleet.

Forklaring:

Når man kopler opp, er det lett at det blir dårlig kontakt.

Sjekk kopling og kabel på panel uCU og power uPU siden på begge klemmer S1 og S2.

Signaler når det er koplet opp:

Signal	Årsak
Power: Fast grønt	Alt er ok, disable blinker under oppstart (ca 3 min.)
Power: Blinker (også når «disabled»)	S1 er ikke tilkopleet/Dårlig kontakt.
Power+Fault: Blinker (også når «disabled»)	S1+S2 er ikke tilkopleet/Dårlig kontakt
Power + Fault: Lyser fast (også når «disabled»)	S2 er ikke tilkopleet/Dårlig kontakt
Power + Fault: Lyser fast	Sløyfefeil. Mangler endemotstand, brudd eller kortslutning