

Dato rev.:	06.05.21/th
Gjelder:	uCu med RS485.
Symptom:	UCU med RS485 gir ingen alarm mellom uCU-sentraler. De virker lokalt og har normal power og diodevarslinger (ingen feil).
Årsak:	En (eller flere) RS485 A og B kabler er krysset

Sjekk:

Gå over alle RS485-modulene og sett disse pirkvenderne slik at de alle får hver sin forskjellige adresse som ikke er 0-adresse.

NB: Dette skal gjøres med alle enheter når de er strømløse, da RS485-modulen registrerer inn adressen ved tilkopling av spenning.

Årsak og løsning:

- 1.
2. Vanligste årsaken til at man ikke får alarm mellom uCU-sentraler med RS-485 modul når det ikke er noen feilmeldinger på sentralen er:
 1. Krysser man A til B, så vil ikke alarm gå på andre enn den lokale enheten.
 2. Sjekk at man alltid har «A til A» og «B til B» på lederne mellom RS485-modulene.
3. Vær sikker på at du har full alarm i hele tidsforsinkelsen til RS-485 som er på ca 2 minutter. Om den ikke ligger i full alarm lokalt, vil ikke sirene-signalet bli sendt til de andre uCU-sentralene (RS485-modulene).