

SETT OPP RC-28 MOT UC -260

RC-28 er en trådløs dør-ringeknapp som kan brukes den trådløse innesirenen UC-260 samtidig som du bruker siren mot alarmsentralen JA-63 KRX/KRG.

Sirenen har 2 forskjellige lydnivåer, og det er vanlig å velge det lave nivået når den brukes som ringeklokke. For mer detaljer om RC-28 og UC-260, se egne datablader.



RC-28



UC-260

Hvordan lære opp RC-28 mot UC-260:

1. Hold knappen inne på UC-260 (det rødaktige i front), mens du setter den i en stikkontakt.
2. Fortsett å holde knappen inne til sirenen piper 2 ganger og starter å blinke rødt.
3. Når UC-260 blinker rødt, trykker du på ringeklokkeknappen flere ganger til du får frem ønsket lyd.
4. Testknappen på sirenen trykkes en gang for å avslutte innrulleringsmodus mot RC-knappen.

Hvis problemer, slett alle instillinger:

1. Hold knappen inne på UC-260 (det rødeaktige i front), mens du setter den i en stikkontakt.
2. Fortsett å holde knappen inne til sirenen piper 2 ganger og begynner å blinke rødt.
3. Testknappen på sirenen trykkes en gang for å avslutte innrulleringsmodus, og du har nå slettet alle mulige innlagte enheter i UC-260.

Rare opplevelser:

1. Sirenen piper hele tiden med rar lyd.
 - a. Det kan ha skjedd at sirene har blitt tatt ut eller fått avbrutt en opplæring ukontrollert.
 - b. Slett da alle instillinger som beskrevet over, og legg inn enheter på nytt.