

ICAS RS485 MONITOR

1 Maskinvare og Software

1.1 Maskinvare

PC behov: - en USB port - minimum 10MB ledig minne på hard disk

Interface:ICAS RS485(DS-LCD)Støtter enhet:μCU-LCD,

1.2 Software

Programmet er laget og testet for Windows 10.

2 Tilkobling

+9V – 0V – A – B tilkobles mellom enhetene DS-LCD og LCD-panelet Enheten DS-LCD kobles deretter til PC via USB-kabel.

3 Start programmet

Kjør programmet ICAS_RS485_Monitor-xxyy.exe, hvor xyy er versjonsnummer. Start vindu kommer opp. Koble enheten DS-LCD til PC.

1. Legg inn egendefinert navn på hvert enkelt system (sentral).



Trykk på knappen "START".



ICAS CS 5.7.0., V001 STOP ICAS	- C × RS485 Monitor (FICAS	
LCD Editor LCD Teste LCD EDIT MODE: Switch ON LCD LABELS UPLOAD: IIIU Connect RS RESET LA DELETE LABELS: DELETE LABELS: DELETE LABELS: SET 1 ÷	LCD Labels [max. 7 character] 1. 2. 3. 4 S485 Device and press Close Close 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15.	

Følgende melding kommer opp: "Connect RS485 Device…". Når status "DS485 Connected" : Trykk knappen "Close".

(e) ICA	ICAS RS485	- • × Monitor Fire & Security
LCD LCd Re Del	Editor LCD Tester DEDIT MODE: Switch ON Switch ON DLABELS UPLOAD: IIIUPLOAD!!! Set LABELS: Default R LETE LABELS: Delete STIVE SYSTEM SETTING: SET SET 1	stem Labels Edit

Velg "System Labels Edit" Trykk "Switch on"

På LCD-IQ skifter nå teksten til: "LABEL EDIT? Y/N" Trykk samtidig på knapp 1 og 3 (BACK+NEXT) på LCD-IQ Teksten skifter til: "LABEL DOWNLOAD..."



ICAS CS 5.1.0., V002	
STOP ICAS	RS485 Monitor (ICAS
CD Editor LCD Tester	DS485 Connected
LOD TOSICI	
LCD EDIT MODE:	System Labels [max. 7 char.]
Switch OFF	1. Oppg. 1
Switch OFF	2. Oppg. 2
LCD LABELS UPLOAD:	3. Leil. 1
IIIUPI OADIII	4. Leil. 2
	5. Hansen
RESET LABELS:	6. Olsen
Default	7.
	8.
DELETE LABELS:	9.
Delete	10.
ACTIVE SYSTEM SETTING	11
	12
SEI 1	13
	14.
	15

Legg inn navn på hvert system (sentral). F.eks: Oppgang 1, Oppgang 2... Trykk deretter knappen "!!!UPLOAD!!!"

ICAS CS s.r.o., v002	– 🗆 X
STOP ICAS	RS485 Monitor Fire & Security
LCD Editor LCD Teste	r DS485 Connected
LCD EDIT MODE:	System Labels [max. 7 char.]
Switch OFF	1. Oppg. 1
LCD LABELS UPLOAD:	2. Oppg. 2 3. Leil. 1
!!!UPLOAD!!!	4. Leil. 2
RESET LABELS:	Transmiting
Default	8
DELETE LABELS:	9.
Delete	10
ACTIVE SYSTEM SETTING:	11
SET 1	12
	13
	14.
	10.

Programmet starter nå opplasting av navn på systemene.

Dette indikeres ved vinduet "Transmiting...". Forsvinner nå opplasting er ferdig Trykk deretter knappen "Switch OFF"

Trykk til slutt på knappen "STOP"



2. Legg inn egendefinerte navn på hver enkelt enhet.

(ICAS CS s.r.o., v001	- 🗆 X
	START ICAS RS	S485 Monitor ELCAS
	LCD EDIT MODE:	LCD Labels [max. 7 character]
	IIIUPLOADIII 4 RESET LABELS: 6 Default 7	
	DELETE LABELS: 9 Delete 1 ACTIVE SYSTEM SETTING: 1 SFT 1 1	0 1 2 2
		5 5

Trykk på knappen "START".

ICAS CS s.r.o., v001 — 🗆 🗙
STOP ICAS RS485 Monitor FreeSecurity
LCD Editor LCD Tester
LCD EDIT MODE: Switch ON LCD Labels [max. 7 character] LCD Labels [max. 7 character] LCD Labels [max. 7 character]
LCD LABELS UPLOAD:
RESET LA Close
DELETE LABELS: 9. Delete 10. ACTIVE SYSTEM SETTING: 11.
SET 1 1 11 13 14 15

Følgende melding kommer opp: "Connect RS485 Device…". Trykk knappen "Close".



ICAS CS s.r.o., v002	– 🗆 X
STOP ICAS RS4	85 Monitor (ICAS
LCD Editor LCD Tester	ES485 Connected
LCD EDIT MODE:	
Switch ON	
LCD LABELS UPLOAD:	
!!!UPLOAD!!!	
RESET LABELS:	System Labels Edit
Default	
DELETE LABELS:	Room Labels Edit
Delete	
ACTIVE SYSTEM SETTING:	
SET 1	

Velg "Room Labels Edit"

Trykk "Switch on"

På LCD-IQ skifter nå teksten til: "LABEL EDIT? Y/N" Trykk samtidig på knapp 1 og 3 (BACK+NEXT) på LCD-IQ Teksten skifter til: "LABEL DOWNLOAD..."

(ICAS CS s.r.o., v002 STOP	RS485 Monitor	
LCD Editor LCD Tester LCD EDIT MODE: Switch OFF LCD LABELS UPLOAD: Image: Constraint of the second sec	Room Labels [max. 7 char.] 1. Stue 2. Gang 3. Entre 4. Leil 1 5. Leil 2 6. HB 101 7. Stu 101 8. Gng 101 9. Sov 101 10 11 12 13 14 15	

Legg inn navn på hvert rom (enhet). F.eks: Stue, Gang, Leil 1, HB 101, Stu 101, ... Trykk deretter knappen "!!!UPLOAD!!!"



ICAS CS s.r.o., v002	- 0
STOP ICAS	RS485 Monitor 🌘 ICA
CD Editor LCD Teste	DS485 Connect
LCD EDIT MODE:	Room Labels [max. 7 char.]
Switch OFF	1. Stue
LCD LABELS UPLOAD:	3. Entre
!!!UPLOAD!!!	4. Leil 1
RESET LABELS:	Transmiting
Default	8 Gng 101
DELETE LABELS:	9. Sov 101
Delete	10.
ACTIVE SYSTEM SETTING:	11
SET 1	13
	14.
	46

Programmet starter nå opplasting av navn på rommene (enhetene). Dette indikeres ved vinduet "Transmiting...". Forsvinner nå opplasting er ferdig Trykk deretter knappen "Switch OFF"

Trykk til slutt på knappen "STOP"

08/07/20 Icas RS485 Monitor



3. Sett hvilket system (sentral) LCD-panelet skal hente detaljert info fra. (Dersom det bare er en sentral i installasjonen, trenger man ikke gjennomføre denne operasjonen, da LCD-panelet står på system 1 fra fabrikk).

	(ICAS CS s.r.o., v001	– 🗆 X
	START ICAS	RS485 Monitor ELCAS
	LCD EDIT MODE:	LCD Labels [max. 7 character]
	Switch ON	2.
	LCD LABELS UPLOAD:	3.
	!!!UPLOAD!!!	4.
		5.
	RESET LABELS:	6.
	Default	8
_	DELETE LABELS:	9.
	Delete	10
	ACTIVE SYSTEM SETTING:	11
		12
		13
	<u> </u>	15

Trykk på knappen "START".

🌘 ICAS CS s.r.o., v001 — 🗆 🗙
STOP ICAS RS485 Monitor FICAS
LCD Editor LCD Tester
LCD EDIT MODE: Switch ON LCD Labels [max. 7 character] 1. 2.
LCD LABELS UPLOAD:
Close
DELETE LABELS: 9. Delete 10. 11.
ACTIVE SYSTEM SETTING: SET 1 1 13. 14
15

Følgende melding kommer opp: "Connect RS485 Device…". Trykk knappen "Close".



STOP ICAS RS485 Monitor ICD Editor ICD Tester ICD EDIT MODE: Switch ON ICD LABELS UPLOAD: IUUPLOAD!!! RESET LABELS: Default Delete ACTIVE SYSTEM SETTING: SET 1
LCD Editor LCD Tester Dofalls Connected LCD EDIT MODE: Switch ON LCD LABELS UPLOAD: INUPLOAD!!! RESET LABELS: Default Delete ACTIVE SYSTEM SETTING: SET 1

Trykk "Switch on"

På LCD-IQ skifter nå teksten til: "LABEL EDIT? Y/N" Du skal nå <u>IKKE</u> trykke på knapp 1 og 3 (BACK+NEXT) på LCD-IQ

(ICAS CS s.r.o., v002	×	
 STOP ICAS RS485	Monitor	
LCD Editor LCD Tester	DS485 Connected	
LCD EDIT MODE: Switch OFF LCD LABELS UPLOAD: IIIUPLOADIII RESET LABELS: Default	iystem Labels Edit Room Labels Edit	
DELETE LABELS: Delete ACTIVE SYSTEM SETTING: SET 2		

Velg hvilket system nr dette LCD-panelet skal hente/vise detaljert info fra. Trykk knappen "SET" Trykk knappen "Switch OFF"

Trykk knappen "STOP"

Trekk ut USB-kontakten fra PC og koble deretter fra LCD-panelet fra DS-LCD