Problemsøking på TD-101

Vanligste problemer ved installasjon:

Symptom/beskrivelse	Årsak	Handling
TD-101 ringer ut når du kjører test, men lyser bare kort rødt på TD-101 ved ”trigging” med lask fra GND til IN1.	Det er lagt kopling til kun til IN1, mens tel.nr er lagt på hukommelse til IN2. IN1 bruker hukommelsesplass 1 og 2.	Du kan enten laske IN1 sammen med IN2 og/eller legge inn tel.nr på hukommelse 1 og/eller 2
Ringer opp på test, men lyser bare rødt på TD-101 uten at det ringer opp ved trigging med lask fra GND til IN2.	Som over, bare motsatt. IN2 bruker hukommelsesplass 3 og 4.	Som over, men legg in tel.nr på plass 3 og/eller4.
Stopper ikke å ringe opp ved alarm	Du har lagt inn et mobilnummer. Det er ingen summetone som detekteres, og derfor prøver TD-101 på nytt hele tiden, da den ikke finner noen summetone.	Du må skru av funskjonen for detektering av summetone. Tast 1010-1010 Fce 7 0 End
Innganger starter ikke TD-101 til oppringing	IN1 og IN2 starter når det legges 5-20 VDC på inngangene	Sjekk at riktig spenning kommer inn, og at polaritet (+/-) er rett koplet.