

<b>Dato rev.:</b>	140612/th
<b>Gjelder:</b>	500-Re, Relesokkel til 500-IDx serien
<b>Symptom:</b>	Tilkobling av kabel
<b>Årsak:</b>	Sikre riktig kobling slik at loddepunkter på klemmene ikke ødelegges, da det ikke er støtte for klemmen fra undersiden i veggbokser og ujevne underlag.

## 500-Re Relesokkel

### Montering:

1. Skru opp sokkelen.
2. Ta av klemmen som sitter på sokkelen for å ikke ødelegge loddepunkter ved tilkobling av kabel.
3. Skru inn kabel i klemmen (pass på at du får riktig kabel på riktig punkt).
4. Sett inn klemme på pinnene i sokkel
5. Koble til kabel på andre punkter på sokkelen.
6. Dytt «metall-leppene» på kontaktpunktene i sokkelen mest mulig mot 90°, da dette sikrer best kontakt når detektor vrir på plass.
7. Sett inn detektor ved å vri den med mot høyre til det sier «klikk» og den låser.

### Løsne detektoren fra sokkel:

1. Sett inn en liten skrutrekker i sporet på siden. Det er merket med en vertikal strek på sokkel.
2. Vri detektoren mot venstre.

### Klemmebeskrivelse:

Klemme 1: +9-24VDC

Klemme 2: 0V ut (forbindelse i detektoren fra klemme 3)

Klemme 3: 0V inn (forbindelse til klemme 2 i detektor)

Klemme 4: Opto (Ikke bruk denne)

Klemme 5: 0V til sirene

Klemme 6: +9-24VDC til sirene

Klemme 7: NC – Normalt lukket kontakt

Klemme 8: Com – Felles

Klemme 9: NO – Normalt åpen kontakt

