


Enkel brukerveiledning på IMC-ME

- **Ved alarm: (lys blinker rødt på zone. Knapp/diode (2))**
 - Trykk en gang på knapp Relay/siren (1). Denne lyser da fast gult. Sirener blir stille.
 - Finn ut hvilken detektor som lyser fast rødt på diode. Denne har utløst alarmen, Kontroller at det ikke brenner/er røyk i dette området.
 - **Dersom røyk/brann = VARSLE BRANNVESEN PÅ 110.**
 - **Etter at hendelsen er avklart-** trykk en gang på zone knapp (2). Diode lyser fast gult.
 - **For å koble inn detektorer igjen** – trykk en gang på knapp 1 og knapp 2. (Alle dioder, bortsett fra Main (3), skal være mørke)

- **Ved normal drift**

På sentralen skal kun Main lyse fast grønt.



Zone 1: _____

Zone 2: _____