

Brukerinstruks

IRS-3v3

- **Avstilling av alarm:**

Se på frontpanelet for hvilket rør/område som har gitt alarm.

Sjekk området.

Åpne skapet og trykk på RESET.

- **Feilmelding:**

Se hvilken melding som vises på frontpanelet og følg instruksjonen på side 2. Trykk på knappen SILENCE for å avstille den interne summeren.

- **Dersom det er behov for en utkobling av IRS-3, ved en forventet røkutvikling (traktorkjøring, el.), trykk på knappen TIMER.**

Aspirasjonen kobles da ut (viften stanser) i en time og starter deretter opp automatisk igjen. Manuell oppstart før innkobling kan gjøres ved å trykke på knappen TEST i ca 2 sek.

- **Filterkontroll:**

Utføres iht. den enkelte installasjon min hver mnd. Ved filterbytte skal IRS-3 stanses ved å trykke på knappen TIMER..

Indikasjoner:

LED	Farve	Status	Intern summer	Beskrivelse
BRANN ALARM	Rød	Hurtig blink	Ja	Brannalarm (på A eller B seksjonen)
		Sakte blink	Ja	Alarm hukommelse (A eller B seksjonen)
FILTER FEIL	Gul	Fast lys	Ja	Manglende filter på A eller B seksjonen
		Sakte blink	Ja	Responstiden er for lang (tett filter)(på A eller B seksjonen)
DETEKTOR FEIL	Gul	Fast lys	Ja	Feil på sensor (på A eller B seksjonen)
		Sakte blink	Ja	Feil på sensor (på A eller B seksjonen)
POWER	Grønn	Fast lys	Nei	Driftes av 230V
		Sakte blink	Ja	Driftes av batteri
BATTERI	Gul	Fast lys	Ja	Manglende batteri eller kortsluttet batteri
		Sakte blink	Ja	Lav batterispenning eller ødelagt batteri
		Hurtig blink	Ja	Ødelagt batterilader
TIMER	Gul	Fast lys	Nei	IRS-3 utkoblet fra ekstern enhet
			Nei	IRS-3 utkoblet fra intern utkoblingsknapp
		Sakte blink	Ja	IRS-3 utkoblet pga at internt filterdeksel er åpnet eller inngang for ekstern utkobling er kortsluttet for lang tid
			Hurtig blink	Nei