


Kobling av sentral IFP-2.32 til sprinklerkontrollboks Bf366 som eneste enhet



Kobling av sentral IFP-2.32 til sprinklerkontrollboks Bf366 som enhet på sløyfe

