

Kopling av eksternt relekort IRS/36

Aspirasjonsdetektor, IRS-3v3 og 4

