



Kobling av IRS-36 mot JA-81M (med alarm og feil) og sirene






Mag.sensor settes til OFF.



Aspirasjonsdetektor, IRS-3

Kobling av IRS-36 mot GD-04K (med alarm og feil) og sirene



GSM-oppringer, GD-04K



Aspirasjonsdetektor, IRS-3



Kobling av IRS-36 mot GD-04K (med alarm og feil), 500-IDx og sirene

GSM-oppringer, GD-04K



TMR	
FIRE	(NO)
FIRE A	(NO)
FIRE B	(NO)
FLT	(NO)
12V	

Aspirasjonsdetektor, IRS-3



Detektor 500-ID(x)