


Kabling av sokkel JS-20 og 300-SIR på JA-82K



Hovedkort
JA-82K

300-SIR

NB: Husk å slå på
dip for soner i bruk.

Siste
detektor