

Dato rev.:	06.01.2009/TH
Gjelder:	Testing av røkvarslere
Symptom:	Testing
Årsak:	Vil undersøke om detektor er defekt eller om den virker

Forklaring:

Vi vil presisere at benyttes Solo detector tester eller tilsvarende så skal det også benyttes kopp som settes over detektoren.

Beskrivelse som følger test:

Sett flasken i Solo-røykdispenser, plasser dispensorkoppen over detektoren og utløs spray (ikke mer enn 1 sekund). Hold koppen over detektoren og gjenta spraying hvert 10 sek i maksimalt 1 minutt inntil alarm utløses. Dersom det ikke oppnås respons fra detektoren, kan den være defekt. Etter alarm fjernes koppen slik at gassen kan luftes ut av detektoren.

Har en ikke dispensorkopp kan en benytte en liten eske som det lages hull i, eller noe lignende. Følg så videre beskrivelsen på detector tester. Hvis esken har større volum enn Solo-røykdispenser vil det kreve mer røyk før røkvarslere vil gi alarm.

Benyttes ikke slikt utstyr og sprayer røyk fra solo detector tester rett mot røkvarsleren, vil en kunne oppleve at røkvarsleren reagerer sent eller ikke reagerer i det hele tatt. Det hele blir da tilfeldig.

Alle våre røkvarslere er testet iht. standard og produseres iht. denne.