

Dato rev.:	02.12.2009/th
Gjelder:	Hephais-128, analogt adresserbart brannvarslingsanlegg
Symptom:	Kan jeg redusere følsomhet til detektorer i en sløyfe/linje?
Årsak:	Ja, men du alle detektorene på sentraln får samme følsomhet

Forklaring:

Du kan endre følsomheten på detektorene som er koplet opp mot sentralen. Men du kan ikke be om individuell følsomhet per detektor. Hele systemet, uavhengig av detektortype vil ha samme følsomhet.