

Dato rev.:	06052010/th
Gjelder:	IR-Sli, produsert fra November 2009
Symptom:	Går i alarm ved tilkoping av batteri. Alarm stopper etter 3-15 sekunder.
Årsak:	Røkkammer må stabiliseres når spenning settes på.

Forklaring:

På grunn av Ros-direktivet har det blitt endret på noen spesifikasjoner på dette produktet.

Resultatet av dette, er at under spenningstilkopling, må røkkammeret stabiliseres på en annen måte enn tidligere.

Litt avhengig av den enkelte røkvarsler, vil dette ta fra 1-15 sekunder. Når stabiliseringen tar noe tid, vil de derfor ligge i alarm til riktig spenningsnivå er nådd.

Dette er ingen feil, og påvirker ikke funksjonene eller stabiliteten til røkvarslere under drift.