

Dato rev.:	09.10.2010
Gjelder:	IRS-3, aspirasjonsdetektor
Symptom:	Gir ingen alarm på noen av sensorene, anlegget er nytt, vifte går.
Årsak:	Dårlig kontakt mellom sensorkort og displaykort, mellom displaykort eller powerkort. Terminaler har dårlig kontakt.

Forklaring:

Det kan skje at det er dårlig kontakt mellom noen av modulene i systemet. Hvis det er tilfelle at ingen av sensorkortene gir feilvarsling ved frakopling, eller alarm ved test, er det mest sannsynlig at det er dårlig kontakt eller muligens et defekt displaykort.

Kjør følgende sjekk:

1. Sjekk at spenning og batteri er tilkopleet.
2. Trykk på resett, og prøv på nytt.
3. Ta av all spenning, vent 2-3 minutter, sett på spenning, og prøv på nytt for å se om noe har hengt seg.
4. Sjekk **alle** kontaktpunkter der kabler går mellom de forskjellige elektronikkortene. Ta av koplingen og skyv den på igjen, gjør dette gjerne 2-3 ganger i tilfelle korrosjon eller annet belegg.
 - a. Virker ikke dette, bytt ut displaykort.
 - b. Virker ikke dette, bytt ut ett og ett sensorkort,
 - c. Virker ikke dette, bytt ut terminalkort