

Dato rev.:	02.12.2009
Gjelder:	O-Link, JA-82K, JA-80F trådløst kodetastatur
Symptom:	Har flere JA-80F mot en sentral og har laget tekster i O-link. Skal laste opp tekstene fra datamaskinen til kodetastaturet.
Årsak:	Du må kople hvert enkelt JA-80F tastatur til sentralen med kabel.

Forklaring:

Har du laget tekster i O-Link programmet, og skal laste de opp til sentralen JA-82K og ut på kodetastaturet JA-80F, må du kople tastaturet til sentralen med kabel.

Har du flere tastaturer må du gjøre det med alle tastaturer som du vil at skal inneholde denne teksten. Du kan bruke en vanlig telefonsplitter hvis du vil kjøre opp flere tastaturer samtidig.