

Dato rev.: 12.11.09

Gjelder: JA-82K og JA-80Y

Symptom: Klarer ikke å aktivere/deaktivere sentral med SMS.

Årsak: Kommando i SMS stemmer ikke overens med kommando lagret i sentralen.

Forklaring:

Som regel skyldes problemene at det ikke er samsvar i språket som er lastet opp i sentralen, og kommandoen som brukes som et eksempel i manual på et annet språk.

Hvis du sender en aktiveringskommando, og sentralen ikke responderer, skyldes det at kommandoen som sendes fra SMS, ikke er identisk med den kommandoen som ligger lagret i sentralen. Du må finne riktig kommando, eller lage nye selv som du kjenner igjen. Alle kommandoer har egne nummer i sentralen (Se tabell 5.5. i JA-80Y manual).

Får å aktivere/deaktivere en sentral med SMS, gjøres det direkte fra GSM modulen JA-80Y. Du bruker ikke PGX/PGY.

På norsk, send SMS:

Tast: "kode aktiver" – Aktiverer sentralen – Kode er f.eks 1234 eller en annen godkjent brukerkode

Tast: "kode deaktiver" – Deaktiverer sentralen

På engelsk send SMS:

Tast: "kode set" – aktiverer sentralen

Tast: "kode unset" – deaktiverer sentralen

Endre en kommando med SMS:

1. Alle kommandoer har egne nummer i sentralen (Se tabell 5.5. i JA-80Y manual)
2. eksempelkode= 1234, aktiver=601, deaktiver=602
 - a. kode=en gyldig kode for ditt system
 - b. kommandotekst er ikke stor/liten bokstavgfølsom
 - c. SMS er følsom for oppholdsrom (ordskiller)
3. På din mobiltel, skriv følgende SMS: "**1234 TXT 601,aktiver,602,deaktiver**"
 - a. Send denne.
4. Du vil nå kunne aktivere sentralen med følgende SMS: "**1234 aktiver**"

Ønsker tilbakemelding på SMS:

5. Stå i servicemodus: Tast: "***08080**"
6. Legg telefonnummer inn på M5 eller M6:
 - a. Tast: "**815telnr*0**"
 - b. Tast:"**##**" får å gå ut av servicemodus
7. Ligger samme tel.nr. på M1-M4, må det slettes for at meldingen skal komme tilbake.