


# Kabling av uCU-IQ til UWI-IQ

## UWI som sender fra uCU-IQ.



Her må funksjon på inngang settes til NC