

Dato rev.:	12.06.2020/kk
Gjelder:	Test av IMC- MD sammen med CHOR-E
Symptom:	Får ikke resatt IMC-MD etter alarm
Årsak:	Sentralen må ha en sløyfestatus som har ”gått ut av alarm” for å resettes. Ved test av CHOR-E må denne manuelt settes ”ut av alarm”

Forklaring:**Testprosedyre:**

1. Testknapp på CHOR-E trykkes inn til den lyser rødt
2. Vent til sentralen går i alarm på denne sløyfen som testes.
3. Trykk på nytt på samme detektors testknapp slik at denne slukker.
4. Sjekk at alle detektorer piper.
5. Hold knapp B ”Silence” inne til sirenen avstilles
6. Sett sentralen i nivå 2 (enten med nøkkel eller knapper)
7. Hold knapp C ”Reset” inne til LED ”Fire” slukker.