

| | |
|-------------------|---|
| Dato rev.: | 29.06.21/th |
| Gjelder: | IRS-3v4, SW4.119/4.123 |
| Symptom: | Hvordan få avstilt alarm/rele lokalt på aspirasjonsdetektoren, bytt SW til 4.204 |
| Årsak: | Oppsett fra fabrikk avviker fra eget ønske om lokal avstilling, må oppgradere til ny SW |

I noen tilfeller så er det ønskelig med lokal avstilling på aspirasjonsdetektoren. Da må man laste opp en egen programvare, versjon 4.204.

Med denne programvaren, kan man avstille alarm/sirener lokalt på aspirasjonsdetektoren.

Det kan man ikke med den pre-installerte programvaren fra fabrikk.

Kan bare gjøres av trent personell:

Ved henvendelse til Icas kan forhandlere få tilgang til programvare fra Icas.

Man trenger følgende utstyr tilgjengelig:

- Varenr. 998.010001 Presto programmeringsenhet
- Varenr. 998.010002 UCAB232 Asix programmeringsinterface
- Varenr. 998.010003 Presto/IRS Prestokabel til IRS-3
- Varenr. 998.010004 UCAB/IRS Programmeringskabel UCAB til IRS-3