

Dato rev.:	06.12.10
Gjelder:	JA-82Y mot ARC
Symptom:	Bruker Olink og klarer ikke å få JA-82Y til å slutte å sende melding om aktivering/deaktivering til ARC
Årsak:	En "bug" i software Olink t.o.m. versjon 2.0.2

Forklaring:

Det er en feil i software. Det finnes ingen valg for å ta bort aktivering/deaktivering av seksjon C i Olink.

Dette skal rettes på versjonsoppdatering.

Løsning:

For å ta bort disse hendelsene, må man bruke følgende programmeringssekvens på betjeningspanelet:

For ARC1:

051300 og 051310

For ARC2:

052300 og 052310