

Drengen as

Dato rev.:	25.08.16
Gjelder:	Aspirasjonsentral W2001-3 soner, Aritech detektor Aspirasjonsentral W2001-4 soner, Saphire og slavesentraler
Symptom:	Feil lyser på felles feil
Årsak:	Feil balansert sløyfe

Hendelse:

Dette er dokument som forklarer hvordan «sentralen» balanserer sløyfen.

Forklaring:

Drengenaspirasjonen har selve "døren" som en del av tettingen av aspirasjonen. Det betyr at aspirasjonen trekker forskjellig mengde luft om døren er åpen eller lukket.

Når du får feilmelding, vil "balansert sløyfe" påvirkes ved at luftstrømsfeil varsles ved at endeledet brytes.

Så på en måte finne rette balanse-motstand når døren er lukket.

Under normale omstendigheter, vil ikke dette være noe problem, og man trenger ikke å bruke/gjøre noe annet enn å bruke standard endeled. Men på eldre aspirasjoner, som vi ikke klarer å skaffe deler til lengre, og dette med balanseverdier er det eneste problemet, kan man prøve for egen risiko å «tune» dette.