

Drengen as

Dato rev.:	29.07.15
Gjelder:	Aspirasjonsentral W2001, ny type med 4 soner
Symptom:	Jordingsfeil lyser, aspirasjon virker, lampe under sentral (der rør kommer ut igjen) lyser ikke
Årsak:	Ladespenning for høy og forårsaker jordingsfeil til å lyse

Forklaring:

Jordingsfeil lyser når ladespenning blir for høy.
Normalt er den 28,5V.

Løsning:

1. Mål ladespenning på AUX klemme nede og midt på kortet.
2. Juster ladespenning med pot.meter litt oppe til venstre på kortet.
 1. Skru til ventre øker
 2. Skru til høyre minker